Versione del regolamento	**1-0**	Classifica di confidenzialità	**interno**
Valido dal	**01.01.2014**	Proprietario	**I-AT-FB-TEC**
		Processi	**AT-100, AT-200**
		Lingue	**DE, FR, IT**
Divisione	**Infrastruttura**		
Utente specifico / Distribuzione	**I-PJ, I-IH, I-ESP, I-AT e ferrovie private (a scartamento normale)**		
Sostituisce	**Prima edizione**		

Istruzione per il montaggio e la manutenzione dei cuori degli scambi monoblocco in manganese

1. Generalità 2
1.1. Situazione iniziale, obiettivi 2
1.2. Campo d'applicazione 2
1.3. Documenti preposti e connessi 2
1.4. Termini e definizioni 2

2. Descrizione del prodotto 3

3. Istruzione per il montaggio 6
3.1. Prolungamento dei singoli tipi di cuore dello scambio 6
3.2. Molatura del cuore di scambio in Mn 6
3.3. Collegamento di messa a terra 6
3.4. Rotaie di raccordo 7
3.5. Targhetta del modello e contrassegno delle parti fuse 7

4. Manutenzione 8
4.1. Manutenzione regolare 8
4.2. Modo di procedere in caso di cretti 8

Elenco delle modifiche 8

 © FFS