Regelwerkversion	**6-0**	Vertraulichkeitsklassifikation	**Intern**
gültig ab	**01.03.2023**	Eigner	**I-NAT-FW-TAFS**
		Betroffene Prozesse	**G/H, I, K**
		verfügbare Sprachen	**DE, FR, IT**

Betroffene Divisionen	**Infrastruktur, M&P Personenverkehr, Konzerngesellschaften**
Spezifische Empfänger / Verteiler	**LIDI-R: R RTE 20600** **Firmen, die im Auftrag der SBB auf dem Netz Arbeiten ausführen**
Ersatz für	**Regelwerkversion 5-0**
Zuordnung	**RTE 20600**

Berechtigung zum Schalten und Erden von Fahrleitungen

1. Allgemeines 2
1.1. Ausgangslage, Ziele 2
1.2. Geltungsbereich 2
1.3. Übergeordnete und zugehörige Dokumente 2
1.4. Begriffe und Definitionen 3
1.5. Betroffene Prozesse 3

2. Schalten und Erden von Fahrleitungen 3
2.1. Berechtigte Personen 3
2.2. Voraussetzungen zum Schalten und Erden 3
2.3. Wiedereinschalten der Fahrleitung 4

3. Ausbildung und Instruktion 4
3.1. Grundausbildung mit Prüfung „Schalten und Erden“ 4
3.2. Erfahrungsregelung, Nachweise und Wiederholungskurse 4
3.3. Instruktion bezüglich Schalten und Erden 5

4. Schalthandlungen an Bahnstromanlagen durch instruiertes Personal 6

Anhang A: Besondere Bestimmungen I-FUB 7
A.1 Betriebsbedingte, sich wiederholende Schaltungen 7
A.2 Besondere Bestimmungen für Ereignisse 7
A.3 Wiederholungskurse für Interventionskräfte 7
A.4 Verändern der Lage der Erdungsvorrichtungen für Durchfahrten 7
A.5 Wiedereinschalten nach grossräumigen Ausschaltungen 8
A.6 Schaltungen für aussergewöhnliche Sendungen oder Fahrten 8

Anhang B: Übersicht der Berechtigung für die Tätigkeiten 9

Änderungsverzeichnis

Version	Kapitel	Änderung
6-0	Anh. A	Schutzkleidung Intervention
~~6-0~~	~~Anh. B~~	~~Schutzkleidung Intervention~~
5-0	Anh. B	Tabelle korrigiert
4-0	Kap 1.3	Nachweisheft
3-0	Kap 3.3 Kap 3.4	Instruktionsgültigkeit gestrichen

 © SBB