Regelwerkversion	**3-0**	Vertraulichkeitsklassifikation	**intern**
Gültig ab	**01.06.2023**	Eigner	**I-NAT-SAZ**
		Betroffene Prozesse	**C, H, I, J, K**
		Verfügbare Sprachen	**DE, FR, IT**

Betroffene Divisionen / Bereiche	**Infrastruktur**
Spezifische Empfänger / Verteiler	**LIDI-R: B14.3A, B14.3B**
Ersatz für	**Regelwerkversion 2-0**
Zuordnung	**RTE 25027**

Glühlampen für Signale von Sicherungsanlagen: Verwendungsübersicht, Benutzungshinweise und Einstellvorschrift

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines. 2
1.1. Ausgangslage und Ziele. 2
1.2. Geltungsbereich. 2
1.3. Übergeordnete und zugehörige Dokumente. 2
1.4. Betroffene Prozesse. 2
1.5. Begriffe, Definitionen und Abkürzungen. 3

2. Verwendungsübersicht der Glühlampentypen. 4
2.1. Signalsystem Typ L. 4
2.1.1. Relais-Stellwerke. 4
2.1.2. Elektronische Stellwerke. 4
2.2. Signalsystem Typ N. 4
2.2.1. Elektronische und Relais-Stellwerke. 4
2.3. Nebensignale. 5
2.3.1. Elektronische und Relais-Stellwerke. 5
2.4. Einfaches Blinklicht und Wechselblinker bei Bahnübergängen. 5
2.4.1. Elektronische und Relais-Stellwerke. 5
2.5. Zusätzliche Unterlagen und Erläuterungen. 5

3. Einsatzvorgaben. 7
3.1. Glühlampeneinsatz. 7
3.2. Einstellvorschriften. 7
3.2.1. **Sig 4020 SBB**: 40 V 20 W, klar und matt (Artikelnummern 359-55-21, -2101, -2301 und -2302). 7
3.2.2. **Sig 1820 ü**: 12 V 20/20 W (Artikelnummer 359-55-24). 7
3.2.3. **Sig 64002:** 12 V 20 W, Halogen (Artikelnummer 359-57-312). 8
3.2.4. **Sig 1230 ü:** 12 V 30/30 W (Artikelnummer 359-55-25). 8

4. Benutzungshinweise. 9
4.1. Lagerung. 9
4.2. Lampenwechsel. 9
4.3. Entsorgung. 9

Änderungsverzeichnis

Version	Kapitel	Änderung
3-0	2.3.1 und 2.4.1	Ergänzung Sperrsignal und Korrektur Leuchtmittel Wechselblinker
2-0	Alle	Umfassende inhaltliche Aktualisierung
1-0	-	Erstfassung

 © SBB