Regelwerkversion	**1-0**	Vertraulichkeitsklassifikation	**intern**
Gültig ab	**01.02.2011**	Eigner	**I-AT-FBI-TEC-OBA**
Letzte Review	**---**	Betroffene Prozesse	**Zungenvorrichtung**
Nächste Review	**01.02.2021**	Verfügbare Sprachen	**DE, FR, IT**

Betroffene Divisionen	**Infrastruktur**
Spezifische Empfänger / Verteiler	**I-PJ, I-AT, I-IH, I-ESP und Privatbahnen (Normalspur)**
Ersatz für	**Erstausgabe**

Einbau- und Instandhaltungsanleitung CDP RV

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines 2
1.1. Ausgangslage, Ziele 2
1.2. Geltungsbereich 2
1.3. Übergeordnete und zugehörige Dokumente 2
1.4. Begriffe und Abkürzungen 2
2. Produktbeschreibung 3
3. Funktionsbeschreibung 3
4. Einzelteile 4
5. Einbau- und Einstellanweisung 5
6. Inspektion und Wartung 8
6.1. Inspektion 8
6.2. Wartung 8
7. Änderungsverzeichnis 9
Anhang A: Anordnung der CDP RV pro Weichentyp (Tabellen) 10
Anhang B: Anordnung der CDP RV pro Weichentyp (Skizzen) 11

 © SBB