Emessa da (responsabilità):	Data d'emissione:	Entrata in vigore:	Assegnazione:	Classificazione:
I-IN	16.06.2008	01.07.2008	R RTE 20012	EVU/Mandatari
Elaborata da:	**Autorizzazione:**		**Sostituisce:**	
I-AM-TSFB / I-IN-MI	I-IN-L		Edizione del 12.02.2007	
Distribuzione:			**Lingue:** d/f/i	
Secondo lista separata				

R_I-20008Massnahmen_LRP-i

Provvedimenti a seguito dell'invasione della sagoma limite

1 Ambito di validità

Questa direttiva entra in vigore per la verifica della sagoma limite dell'infrastruttura FFS. Sostituisce l'edizione del 25.06.2004. È rivolta al gruppo sagoma limite e ai responsabili degli impianti.

2 Generalità e concetti

La regolamentazione presente ha come base le disposizioni esecutive dell'ordinanza sulle ferrovie (AB-EBV), articolo 18, il R RTE 20012 e la direttiva W BT 04/99. Le nozioni e i concetti derivanti saranno utilizzati senza ulteriori spiegazioni nella presente regolamentazione:

- Valore nominale: Le dimensioni della sagoma limite indicate nel AB-EBV e nel R RTE 20012 sono riferite a valori fissi della geometria del binario (R = 250 m, ü = 150 mm, insufficienza di sopraelevazione üf = 150 mm, Rv = 5000 m) e alle tolleranze di posa dello stesso. Il valore nominale é obbligatorio per nuove installazioni o parti di esse.
- Valore speciale: Le dimensioni della sagoma limite sono in relazione alla geometria locale esistente del binario. Le tolleranze di posa del binario da rispettare sono le stesse del valore nominale. I valori speciali sono ammissibili unicamente per gli impianti o installazioni esistenti.
- Valore eccezionale: Le dimensioni della sagoma limite rispecchiano tolleranze di posa del binario diverse dai valori normali. L'applicazione è possibile solo con l'autorizzazione del BAV.
- Valore limite: Le dimensioni della sagoma limite rappresentano il minimo da rispettare dopo l'utilizzo di tutte le tolleranze minime di posa del binario. Se le dimensioni sono inferiori al valore limite l'esercizio è messo immediatamente in pericolo.

3 Condizioni per la messa in esercizio in fase di lavoro

Le condizioni per la messa in esercizio sono raggiunte se come minimo almeno il valore limite é rispettato. Il capo della sicurezza è responsabile del rispetto del valore limite in ogni istante fino all'esecuzione del SIOP B.

4 Invasione della sagoma limite constatata durante il SIOP B

Un'installazione o impianto sottoposto a un SIOP B è da considerarsi, in linea di massima, come una nuova installazione o come una nuova parte di essa, e deve, secondo AB-EBV rispettare il

© Le FFS detengono tutti i diritti su questo documento