Regelwerkversion	**2-0**	Vertraulichkeitsklassifikation	**Intern**
gültig ab	**01.08.2019**	Eigner	**I-AT-FW**
		Betroffene Prozesse	**-**
		verfügbare Sprachen	**DE, FR, IT**

Betroffene Divisionen	**Infrastruktur, Cargo**
Spezifische Empfänger / Verteiler	**I-IH (Fahrstromteams)**
Ersatz für	**Regelwerkversion 1-0**
Zuordnung	**D RTE 27900**

Kontrolle, Instandhaltung und Reparatur der Erdungsgarnituren, Spannungsprüfer sowie Betätigungsstangen und Eisabschlagstangen

Inhalt

Änderungsverzeichnis 2
1. Ausgangslage, Ziel 3
2. Geltungsbereich 3
3. Erdungsgarnituren 3
3.1. Kontrolle 3
3.1.1. Mobile Erdungsgarnituren 3
3.1.2. Stationäre Erdungsgarnituren 4
3.1.3. Erdungsgarnituren in Innenraum-Schaltanlagen 4
3.2. Lagerung, Instandhaltung und Reparatur 4
3.2.1. Mobile Erdungsgarnituren 4
3.2.2. Stationäre Erdungsgarnituren 4
3.3. Revision / Prüfung 4
3.4. Störungen 5
4. Spannungsprüfer 5
4.1. Kontrolle 5
4.1.1. Mobile Spannungsprüfer 5
4.1.2. Stationäre Spannungsprüfer 6
4.2. Lagerung, Instandhaltung und Reparatur 6
4.2.1. Mobile Spannungsprüfer 6
4.2.2. Stationäre Spannungsprüfer 6
4.3. Revision / Prüfung 6
4.4. Störungen 6
5. Betätigungsstangen und Eisabschlagstangen 6
5.1. Kontrolle 6
5.2. Lagerung, Instandhaltung und Reparatur 7
5.3. Revision / Prüfung 7
5.4. Störungen 7

 © SBB