Version réglementation	**2-0**	Classement de confidentialité	**Interne**
Valable dès le	**01.08.2019**	Propriétaire	**I-AT-FW**
		Processus	**-**
		Langues	**DE, FR, IT**

Divisions	**Infrastructure, Cargo**
Utilisateurs spécifiques/Destinataires	**I-IH (teams Courant de traction)**
Remplace	**Version réglementation 1-0**
Attribution	**D RTE 27900**

Contrôle, maintenance et réparation des garnitures de mise à la terre, des tâteurs de tension ainsi que des perches de manœuvre et des perches de dégivrage

Contenu

Liste des modifications **2**
1. Situation initiale, objectif 2
1. Champ d'application 2
2. Garniture de mise à la terre 2
2.1. Contrôle 2
2.1.1. Garnitures mobiles de mise à la terre 2
2.1.2. Garnitures stationnaires de mise à la terre 3
3.1.3. Garnitures partie d'une installation de commutation intérieure 3
2.2. Entreposage, maintenance et réparation 3
2.2.1. Garnitures mobiles de mise à la terre 3
2.2.2. Garnitures stationnaires de mise à la terre 4
2.3. Révision/contrôle 4
2.4. Dérangements 4
3. Tâteurs de tension 4
3.1. Contrôle 4
3.1.1. Tâteurs de tension mobiles 4
3.1.2. Tâteurs de tension stationnaires 5
3.2. Entreposage, maintenance et réparation 5
3.2.1. Tâteurs de tension mobiles 5
3.2.2. Tâteurs de tension stationnaires 5
3.3. Révision/contrôle 5
3.4. Dérangements 6
4. Perches de manœuvre et perches de dégivrage 6
4.1. Contrôle 6
4.2. Entreposage, maintenance et réparation 6
4.3. Révision/contrôle 7
4.4. Dérangements 7

 © CFF