Versione del regolamento	**2-0**	Classificazione di riservatezza	**Interno**
Valevole dal	**01.08.2019**	Titolare	**I-AT-FW**
		Processi interessati	**-**
		Lingue disponibili	**DE, FR, IT**

Divisioni interessate	**Infrastruttura, Cargo**
Destinatari specifici / Distribuzione	**I-IH (team corrente di trazione)**
Sostituisce	**Versione del regolamento 1-0**
Attribuzione	**D RTE 27900**

Controllo, manutenzione e riparazione dei dispositivi di messa a terra, dei indicatori di tensione, nonché di aste di manovra e aste per il distacco del ghiaccio

Indice

Elenco delle modifiche 2
1. Premessa, obiettivo 2
1. Ambito di validità 2
2. Dispositivi di messa a terra 2
2.1. Controllo 2
2.1.1. Dispositivi di messa a terra mobili 2
2.1.2. Dispositivi di messa a terra fissi 3
2.1.3. Dispositivi di messa a terra per impianto di collegamento interno 3
2.2. Deposito, manutenzione e riparazione 3
2.2.1. Dispositivi di messa a terra mobili 3
2.2.2. Dispositivi di messa a terra fissi 4
2.3. Revisione / Verifica 4
2.4. Perturbazioni 4
3. Indicatori di tensione 4
3.1. Controllo 4
3.1.1. Indicatori di tensione mobili 4
3.1.2. Indicatori di tensione fissi 5
3.2. Deposito, manutenzione e riparazione 5
3.2.1. Indicatori di tensione mobili 5
3.2.2. Indicatori di tensione fissi 5
3.3. Revisione / Verifica 5
3.4. Perturbazioni 5
4. Aste di manovra e aste per il distacco del ghiaccio 6
4.1. Controllo 6
4.2. Deposito, manutenzione e riparazione 6
4.3. Revisione / Verifica 6
4.4. Perturbazioni 7

 © FFS