Regelwerkversion	**1-0**	Vertraulichkeitsklassifikation	**intern**
gültig ab	**01.01.2014**	Eigner	**I-AT-FB-TEC**
		Betroffene Prozesse	**AT-100, AT-200**
		verfügbare Sprachen	**DE, FR, IT**
Betroffene Divisionen	**Infrastruktur**		
Spezifische Empfänger / Verteiler	**I-PJ, I-IH, I-ESP, I-AT und Privatbahnen (Normalspur)**		
Ersatz für	**Erstausgabe**		

Einbau- und Instandhaltungsanleitung der Mangan-Monoblock-Gussherzstücke

1. Allgemeines 2
1.1. Ausgangslage, Ziele 2
1.2. Geltungsbereich 2
1.3. Übergeordnete und zugehörige Dokumente 2
1.4. Begriffe und Definitionen 2

2. Produktbeschreibung 3

3. Einbauanweisung 6
3.1. Verlängerung einzelner Herzstücktypen 6
3.2. Schleifen der Mn-Herzstücken 6
3.3. Erdungsverbindung 6
3.4. Anschluss-Schienen 7
3.5. Typenschild und Markierung von Guss-Teil 7

4. Unterhalt 8
4.1. Regelunterhalt 8
4.2. Vorgehen bei Rissen 8

Änderungsverzeichnis 8

 © SBB