Version réglementation	**1-0**	Classement de confidentialité	**interne**
Valable dès le	**01.01.2014**	Propriétaire	**I-AT-FB-TEC**
		Processus	**AT-100, AT-200**
		Langues	**DE, FR, IT**
Divisions	**Infrastructure**		
Utilisateurs spécifiques/Destinataires	**I-PJ, I-IH, I-ESP, I-AT et chemins de fer privés (voie normale)**		
Remplace	**première édition**		

Instruction de pose et de maintenance des cœurs moulés monoblocs au manganèse

1. Généralités 2
1.1. Situation initiale, objectifs 2
1.2. Champ d'application 2
1.3. Documents de référence et documents annexés 2
1.4. Termes et définitions 2

2. Description du produit 3

3. Instructions de pose 6
3.1. Rallongement de certains types de cœurs 6
3.2. Meulage des cœurs au manganèse 6
3.3. Mise à la terre 6
3.4. Rails de raccord 7
3.5. Marquage de cœur moulé ou plaquette signalétique 7

4. Entretien 8
4.1. Entretien courant 8
4.2. Procédure en cas de fissures 8

Liste des modifications 8

 © CFF