Versione del regolamento	**6-0**	Classificazione di riservatezza	**Interna**
Valevole dal	**01.03.2023**	Titolare	**I-NAT-FW-TAFS**
		Processi interessati	**G/H, I, K**
		Lingue disponibili	**DE, FR, IT**

Divisioni interessate	**Infrastruttura, M&P Viaggiatori, Società del Gruppo**
Destinatari specifici / Distribuzione	**LIDI-R: R RTE 20600** **Ditte che eseguono lavori sulla rete su incarico delle FFS**
Sostituisce	**Versione del regolamento 5-0**
Attribuzione	**R RTE 20600**

Autorizzazione per commutare e mettere a terra le linee di contatto

1. Generalità 2
1.1. Situazione iniziale, obiettivi 2
1.2. Campo d'applicazione 2
1.3. Documenti preposti e connessi 2
1.4. Termini e definizioni 3
1.5. Processi 3

2. Commutare e mettere a terra le linee di contatto 3
2.1. Persone autorizzate 3
2.2. Requisiti per commutare e mettere a terra 3
2.3. Reinserimento della linea di contatto 4

3. Formazione e istruzione 4
3.1. Formazione di base con esame «Commutare e mettere a terra» 4
3.2. Regola dell'esperienza, certificazioni e corsi di aggiornamento 4
3.3. Istruzione concernente le commutazioni e le messe a terra 5

4. Manovre di commutazione su impianti di corrente di trazione eseguite da personale istruito 6

Allegato A: Disposizioni particolari I-FUB 7
A.1 Commutazioni ripetitive dovute all'esercizio 7
A.2 Disposizioni particolari in caso di eventi 7
A.3 Corsi di aggiornamento per le forze d'intervento 7
A.4 Modifica della posizione dei dispositivi di messa a terra per i transiti 7
A.5 Reinserimento dopo disinserimenti su vasta scala 8
A.6 Commutazioni per trasporti o corse eccezionali 8

Allegato B: Panoramica delle autorizzazioni per le attività 9

Elenco delle modifiche

Versione	Capitolo	Modifiche
6-0	Allegato A	Indumenti protettivi Intervention
~~6-0~~	~~Allegato B~~	~~Indumenti protettivi Intervention~~
5-0	Allegato B	Tabella corretta
4-0	Cap. 1.3	Libretto di riferimento
3-0	Cap 3.3 Cap 3.4	Validità delle istruzioni Cancellato

 © FFS