Regelwerkversion	**2-0**	Vertraulichkeitsklassifikation	**intern**
gültig ab	**01.08.2019**	Eigner	**I-AT-FW**
		Betroffene Prozesse	**D01, D02, D03**
		verfügbare Sprachen	**DE, FR, IT**
Betroffene Divisionen	**Infrastruktur, Cargo, Personenverkehr, Immobilien**		
Spezifische Empfänger / Verteiler	**LIDI-R, R RTE 20600**		
Ersatz für	**Regelwerkversion 1-0**		
Zuordnung	**R RTE 20600**		

Konkretisierung R RTE 20600 – „Prinzip des Schaltens und Erdens“ (Übergangsbestimmung)

Inhalt

Änderungsverzeichnis 1

1. Allgemeines 2
1.1. Ausgangslage 2
1.2. Ziele 2
1.3. Geltungsbereich 2
1.4. Übergeordnete und zugehörige Dokumente 2
1.5. Begriffe und Definitionen 2

2. Grundsatz 2

3. Konkretisierungen 3
3.1. Arbeiten direkt an der Fahrleitung 3
3.2. Arbeiten neben oder unter der Fahrleitung ohne direkte Berührung der FL 3
3.3. Arbeiten in der Nähe der Bahn 4

4. Vorgaben, die in der RTE 20600 bisher nicht geregelt sind 4
4.1. Kennzeichnung von spezifischen Gefahrenstellen 4

Anhang 5

Änderungsverzeichnis

Version	Kapitel	Änderung
2-0	alle	Layout und OE-Bezeichnungen angepasst
1-0	alle	Erstausgabe

 © SBB