Versione regolamentazione	**1-0**	Classificazione di riservatezza	**interna**
Valevole dal	**01.02.2011**	Proprietario	**I-AT-FBI-TEC-OBA**
Ultima revisione	**---**	Processi interessati	**Scambio aghi**
Prossima revisione	**01.02.2021**	Lingue	**DE, FR, IT**

Divisioni interessate	**Infrastruttura**
Utilizzatori specifici / Destinatario	**I-PJ, I-AT, I-IH, I-ESP e ferrovie private (scartamento normale)**
Sostituzione per	**Prima edizione**

Istruzione per la posa e la manutenzione CDP RV

Contenuto

1. Generalità 2
1.1. Situazione iniziale, scopo 2
1.2. Campo di validità 2
1.3. Documenti superiori ed appartenenti 2
1.4. Concetti ed abbreviazioni 2

2. Descrizione del prodotto 3

3. Descrizione della funzione 3

4. Elementi smontati 4

5. Istruzione di posa e di regolazione 5

6. Ispezione e manutenzione 8
6.1. Ispezione 8
6.2. Manutenzione 8

7. Elenco modifiche 9

Appendice A: Disposizione del CDP RV per tipo di AB (Tabelle) 10

Appendice B: Disposizione del CDP RV per tipo di AB (Schizzi) 11

 © FFS