Versione del regolamento **2-0** Valevole dal **01.12.2023**	Classificazione di riservatezza **Interno** Titolare **I-NAT-FW** Processi interessati **G/H, I, J** Lingue disponibili **DE, FR, IT**

Divisioni interessate	**Infrastruttura**
Destinatari specifici / distribuzione	**LIDI-R B13 Binario**
Sostituisce	**Versione del regolamento dell'1.2.2007 (V 1-0), W Bau GD 32/91**
Attribuzione	**V. capitolo 1.3**

Posa, controllo e manutenzione dei dispositivi di dilatazione

Indice

Elenco delle modifiche **2**

1. Aspetti generali **3**
1.1. Situazione iniziale, obiettivi 3
1.2. Campo d'applicazione (impresa, utenti / funzione) 3
1.3. Sostituzione delle prescrizioni esistenti 3
1.4. Documenti preposti e connessi 4
1.5. Termini e definizioni 4
1.6. Processi interessati 4

2. Posa **5**
2.1. Posizione del giunto del ponte 5
2.2. Disposizioni generali 5
2.2.1. Ambito di validità 5
2.2.2. Controllo all'arrivo 5
2.2.3. Posizione geometrica 5
2.2.4. Rapporti di gioco tra ago e piastre 5
2.2.5. Posizione neutra 5
2.2.6. Momento di posa 6
2.2.7. Compensazione della posizione neutra 6
2.2.8. Lavori di saldatura 6
2.2.9. Inghiaiamento 6
2.2.10. Pulizia 6
2.2.11. Rincalzatura 6
2.2.12. Molatura 6
2.2.13. Registrazione 7
2.2.14. Limitazione della durata di posa 7
2.3. Controlli della posa 7

3. Controlli periodici **8**
3.1. Disposizioni generali 8
3.1.1. Soglia d'intervento 8
3.1.2. Estensione dei controlli di dilatazione 8
3.1.3. Controlli tecnici dell'armamento e periodicità 8
3.1.4. Controlli supplementari 8

 © FFS

3.1.5. Pulizia del dispositivo di dilatazione 8
3.1.6. Registrazione dei controlli 8
3.2. Controlli tecnici periodici dell'armamento 8
3.2.1. Entità dei controlli tecnici periodici dell'armamento 8
3.2.2. Moduli di registrazione del controllo 9
3.2.3. Iter di notifica e registrazione nella documentazione tecnica 9

4. Manutenzione 10
4.1. Disposizioni generali 10
4.1.1. Garanzia della sicurezza dell'esercizio 10
4.1.2. Eliminazione di difetti che mettono a repentaglio l'esercizio 10
4.1.3. Riparazione/manutenzione 10
4.1.4. Manutenzione 10
4.1.5. Rotture o fessure 10
4.1.6. Sostituzione di singoli componenti del dispositivo di dilatazione 10
4.2. Riparazione (manutenzione sistematica) 10
4.2.1. Volume dei lavori di riparazione tecnici dell'armamento: 10
4.3. Manutenzione 11
4.3.1. Aspetti generali 11
Allegato A: Modulo di registrazione controllo 12
Allegato B: Determinazione della posizione neutra del ponte 13
Allegato C: Misure di controllo e modulo di registrazione per la guida dei dispositivi di dilatazione 15

Elenco delle modifiche

Versione	Capitolo	Modifica
2-0	Tutti	Revisione completa dei dispositivi di dilatazione FFS
1-0	Tutti	Prima edizione relativa al tipo 03R

 © FFS